



Einbauanleitungen, Tipps und Tricks

(Merkblatt D011 – Stand 28.08.2008)

Anbauanleitung für Rahmenlochabdeckungen

Vielen Dank für den Kauf und das Vertrauen zu unseren Produkten

Der Einbau der Rahmenstopfen ist denkbar einfach.

Wichtig

*Die O-Ringe bitte **nicht** einfetten*

Mit einem Inbusschlüssel 5mm die Rahmenstopfen leicht vorspannen und in das Rahmenloch drücken. Jetzt mit dem Inbusschlüssel den Rahmenstopfen fest anziehen damit sich der O-Ring im Rahmenloch verspannen kann und somit einen festen Sitz bekommt, hierzu kann es notwendig sein die Stopfen gegen verdrehen festzuhalten.

Achtung

Bitte nach den ersten Kilometern den festen Sitz der Schrauben nochmals prüfen. Von Zeit zu Zeit diesen Vorgang wiederholen!

Zusatzinformation für DUCATI 1098-Modelle:

Jeder Lieferung ist ein separates Einbau-Set beigelegt!

- großen Rahmenschützer demontieren und zusätzlich die beiliegende Alu-Scheibe zwischen O-Ring und Lochabdeckung montieren. Dafür die längeren Schrauben benutzen!
- bei den kleineren Rahmenschützern (20 mm und 23 mm) kann es erforderlich sein auf Grund unterschiedlicher Lackstärken, dass die O-Ringe, gegen die zusätzlich beigelegten O-Ringe, ausgetauscht werden müssen.

Viel Spaß und einen erfolgreichen Einbau wünscht Dir das MPL-Team!!!